



13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

▲在主菜单界面下，使用随机附带的视频线连接电视机（连接方法请参照电视机说明书），在设置菜单下的输出选择切换到TV-OUT输出，您可使用红外遥控器短按TV键切换TV-OUT输出再次短按则切换到本机上视频播放。在TV-OUT输出时，您可使用红外遥控器进行其它功能的操作。

▲本机支持MKV/VOB内嵌字幕,支持SRT,SUB外挂字幕。  
▲字幕用户可到相关网站下载视频对应的AVI格式视频的SRT字幕，然后与影视视频文件命名为相同的名字保存到您的机器中，此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目录下有同名字幕文件时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。

▲HDMI输出时不能调节本机音量。

## 【音乐】

通过◀或▶键选择【音乐】图标，屏幕下方将显示音乐二级菜单，包括本地媒体库、当前播放音乐、本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

## ●本地媒体库

本地媒体库包括：艺术家、专辑、流派、星级、年代、所有曲目。

- 当前播放音乐  
选择确认后进入当前播放音乐界面。
- 本机磁盘  
屏幕将显示本机内所有文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）及文件。您可通过◀或▶键选择您需要的文件夹或文件，再按M键确认进入文件夹或确认音频文件。

音频播放中：  


- 短按M键可暂停播放，再次短按M键，则继续播放本音乐。
- 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-，可持续增加或减小音量。
- 短按▶或◀键可切换上一音频文件或下一音频文件。
- 长按▶或◀，可快进或快退正在播放的歌曲。
- 短按ESC键返回至上一级菜单或目录，并后台播放歌曲。
- 长按ESC键音乐停止并退出播放界面。

●长按M键，将显示播放模式、速度模式、音效、歌词显示模式、歌词非焦点颜色、歌词焦点颜色、文件信息。

- 1、播放模式  
设置音乐的播放模式，有单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放五种播放模式供用户选择。
- A、单曲播放：播放本歌曲后停止。
- B、单曲循环：循环播放所选的单一歌曲。
- C、全部循环：循环播放所有歌曲。

2、速度模式  
有很慢、慢、正常、快、很快五种模式供用户选择。

3、音效  
有自然、流行、古典、爵士、摇滚、柔和、重低音七种音效供用户选择。

4、歌词显示模式  
整行模式、卡拉OK模式两种歌曲显示模式供用户选择。

5、歌词非焦点颜色  
有红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色、黑色、白色、透明十种颜色供用户选择。

6、歌词焦点颜色  
有红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色、黑色、白色、透明十种颜色供用户选择。

7、文件信息  
显示本歌曲的相关信息，包括：文件名、文件大小、文件格式、编码格式。

●用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。然后命名为与歌曲相同的名字保存到您的播放器中，并确认歌词与歌曲在同一目录下。此时便可以实现歌词同步显示了。当播放器的目录下有同名歌曲文件时，播放器将直接显示歌词。

▲有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

【图片】  
通过短按◀或▶键选择【图片】图标，屏幕下方将显示图片功能的二级菜单，包括：本机磁盘、TF卡、USB外设。您可通过+或-键来选择，并短按M键确认。

## ●在本机磁盘下：

屏幕将显示本机内所有文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）及图片（在文件右下方将会显示文件的格式）。您可通过短按◀或▶键选择您

需要的文件夹或图片，再按M键确认进入文件夹或确认浏览图片。

图片浏览界面下：

- 短按◀或▶键，则浏览上一副或下一幅图片。
- 长按◀或▶键,可放大或缩小图片，短按ESC可恢复。
- 短按▶或◀键，可上移或下移图片（在图片放大时）。
- 短按+或-键，可左移或右移图片（在图片放大时）。
- 短按+或-键，可左旋转或右旋转图片。
- 反复短按M键，可切换幻灯片播放或暂停幻灯片播放。
- 长按M键，将显示设置菜单（播放间隔、切换效果、播放顺序、图片信息、壁纸设置），您可通过◀或▶键选择您所需要的选项，并短按M键确认。

1、播放间隔  
您可通过短按◀和▶键选择播放间隔时间（1秒、3秒、5秒、10秒四种播放间隔时间供用户选择），并短按M键确认。短按ESC键退出本设置。

2、切换效果  
您可通过◀或▶键选择切换效果（缺省、淡出淡入、水平百叶窗、垂直百叶窗、向上拖动、向下拖动、向左推动、向右拖动、向上展开、向下展开、向左展开、向右展开、马赛克、放大、收缩、随机），并短按M键确认。

短按ESC键退出本设置。

3、顺序播放  
您可通过◀或▶键选择顺序播放（顺序、逆序、随机），

并短按M键确认。短按ESC键退出本设置。

4、图片信息  
将显示正在浏览的图片的相关信息，包括：图片名、文件长度、分辨率、图片格式、色深、光圈、快门。短按ESC键退出本设置。

5、设置壁纸  
短按M键则将正在浏览的图片设置为本机壁纸。

▲有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上浏览。

【录音】  
通过短按◀或▶键选择【录音】图标，屏幕下方将显示菜单(录音、回放)，此时您可通过短按+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

录音界面：  


●短按M键则开始录音，再次短按M键则暂停本机录音。

●短按ESC键停止本次录音，当停止录音则自动保存。

●录音在停止状态下，您可短按◀键设置录音质量，包括：一般质量Mp3、低质量MP3、高质量MP3。

●短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-，可持续增加或减小音量。

回放  
本菜单显示了本机内所有录音文件。

●通过◀或▶选择您需要播放的录音文件，并按M键确认，则进入所选录音的播放界面。

●短按◀或▶，可切换播放上一录音或下一录音。

●短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-，可持续增加或减小音量。

●长按▶或◀，可快进或快退本录音。

【电子书】  
通过短按◀或▶键选择【电子书】图标，屏幕下方将显示菜单(本机磁盘、TF卡、USB外设)，此时您可通过+或-选择您需要的菜单，并按M键确认。

在本机磁盘下：

屏幕将显示本机内所有文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）及文件（在文件右下方将会显示文件的格式）。您可通过短按◀或▶键选择您需要的文件夹或文件，再按M键确认进入文件夹或确认阅读所选电子书。

电子书阅读界面：

●通过短按◀或▶可阅读上一页或下一页。

●长按▶或◀可快退或快进阅读。

●短按M键可自动浏览电子书，再次短按M键则停止自动浏览。

●长按▶或◀，可快进或快退本录音。

1、添加书签  
有书签一、书签二、书签三、书签四、书签五供选择，选择您需要保存的书签位置，并短按M确认，则完成存储当前的书签页。

2、提取书签：选择进入后将显示存储的书签列表，选择并短按M键确定需要阅读的书签则开始阅读。

3、字体  
有大字体、小字体两种字体供用户选择。

4、颜色  
有黑色、蓝色、绿色、红色、白色五种颜色供用户选择。

5、页切换模式  
有直接切换、滚动切换两种模式供用户选择。

6、阅读方式  
有横屏阅读或竖屏阅读两种方式供用户选择。

7、浏览时间  
有5秒、10秒、1分钟、3分钟、5分钟五种浏览时间供用户选择。

▲本机具有记忆断点阅读功能，当阅读某一电子书退出时，本机将记住退出时刻的位置，当再次阅读此电子书是，屏幕将弹出提示“是否从上次位置继续阅读？”，通过◀或▶键选择“是”或“否”，并短按M键确认接着上次退出时的位置继续阅读或放弃继续阅读。。

▲本机只支持TXT文本且为“ANSI”编码，不支持其他编码的TXT文本。其他编码的文本可以通过电脑记事本打开

技术规格	
显示屏	4.3寸LCD液晶屏，800×480分辨率
连接计算机	高速USB 2.0
内存	1GB—16GB
电源	1200MAH聚合物电池
播放时间	视频播放约 3.5 小时左右（耳机输出）
	音频播放约10小时左右（低功耗时）
语音录音	采样率 12KHz/24KHz/48KHz
	MIC录音格式 Mp3
耳机输出功率	录音时间 约50 小时（4GB）
	(L)10mW+ (R)10mW(32ohm)
音频播放	Mp3比特率 32Kbps-320Kbps
	WMA比特率 64Kbps-192kbps
	频率响应 20HZ/20KHZ
	信噪比 ≥ 90dB
视频播放	失真度 0.03%
	AVI 1024x768以下
	RM/RMVB 1360×768以下
使用温度	MKV 960×540 以下
	-5至40摄氏度
语言选择	简体中文、繁体中文、English
操作系统	Windows 2000/XP/Vista

## ●为什么在播放音乐时没有歌词显示

请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件，且存储在

在同一目录下。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文件同名。

## ▲耳机使用注意事项：

在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机，然后慢慢把音量调高，这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音圈而造成破音。

## ●播放器不能开机

检查电池是否有电。

连接电源适配器后再次检查机器。

如果充电后仍然无法开机，请与我们的销售商联系。

## ●耳机内听不到声音

请检查音量是否设置为0。

请确定耳机的连接有无问题。

## ●严重的噪音

请检查耳机的插头是否干净，污染可能会导致有噪音。

请检查音乐文件是否损坏，您可以播放其它音乐来确定。

如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音。

## ●屏幕显示乱码

请检查是否已设置正确的语言选项。

## ●不能下载文件

请确认计算机与机器是否正确连接。

请确认内存的存储空间是否已满。

请确认USB连接是否已损坏。